

EUROGOAL 1500

BALLWURFMASCHINE FÜR FUSSBALL

GLOBUS EUROGOAL 1500 IST EINE PROFESSIONELLE BALLWURFMASCHINE FÜR DAS FUSSBALL-TRAINING MIT DER DIREKTE TORSCHÜSSE, FLANKEN, ECKBÄLLE USW. MIT EXTREMEM REALISMUS UND HÖCHSTER EFFEKTIVITÄT VERSCHOSSEN WERDEN. DIE EUROGOAL 1500 IST EINE BALLWURFMASCHINE MIT DER HÖCHSTEN WURFGESCHWINDIGKEIT. SIE KÖNNEN BÄLLE MIT BIS ZU 140KM/H VERSCHIESSEN. DER WURFMECHANISMUS IST DABEI SEHR VARIABEL, WAS UNTERSCHIEDLICHSTE FLUGBAHNEN MIT JEDEM GEWÜNSCHTEN EFFET MÖGLICH MACHT. DANK DES VON GLOBUS PATENTIERTEN TRIAXIALEN SYSTEMS, KANN DER TRAINER DIE FLUGBAHN SOWOHL VERTIKAL (NACH OBEN ODER NACH UNTEN), ALS AUCH HORIZONTAL (NACH LINKS ODER NACH RECHTS) VARIIEREN UND DAZU NOCH DAS GERÄT SCHRÄG NEIGEN, UM ZWISCHEN VÖLLIG UNTERSCHIEDLICHEN FLUGKURVEN ZU WÄHLEN. GLOBUS EUROGOAL 1500 IST DEFINITIV DER IDEALE PARTNER EINES FUSSBALLTRAINERS. MITHILFE DES GERÄTS KANN ER NÄMLICH TAUSENDE FUSSBALLÜBUNGEN REPRODUZIEREN UND DIES BEI HÖCHSTER GESCHWINDIGKEIT UND GENAUIGKEIT.

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (LxPxH)

115x70x60 cm

Gewicht

100 Kg

Antriebsräder

2 aus Gummi mit Verschleißfestigkeit

Max. Schusshöhe

35 m

Seitliche Bewegung des Abschlußkopfes

+30°/-30°

Vertikale Neigung

+40°/-5°

Wurfentfernung

100 m

Wurfgeschwindigkeit

Von 10 bis 140 Km/h

Stromversorgung

Lange einsetzbar dank des Batteriedoppelpacks (5 Stunden oder 1500 Schüsse) mit Ladegerät ausgestattet

Batterie

2: 12V - 55Ah

Effekte

Flatterbälle - Magnus - Top Spin - Back Spin

Elektrische vertikale Höhenverstellung und schräge

Neigung des Abschlußkopfes

Range-Blockierung des seitlichen Schusses

Elektronisches Steuergerät mit 5 Speicherplätzen

Digitale und simultane Einstellung der beiden Rädern

DIE HIGHLIGHTS

- Triaxiale Flugbahneinstellung- GLOBUS Patent
- Spezielle Antriebsrollen für nur geringe Ballabnutzung GLOBUS Patent
- Kräftige Schüsse mit Effet, sowohl von der linken als auch der rechten Seite
- Digitales Display
- Verfügt über 5 Memory Knöpfe, zur Speicherung verschiedener Schussvarianten: Je nach Geschwindigkeit und Effekt (Spin)
- Geschwindigkeitskontrollsystem zeigt an, wenn beide Räder die ausgewählte Geschwindigkeit erreicht haben (grünes LED)
- TOP SPIN: Einzigartiger Flugkurven dank der triaxialen Einstellung
- Einsetzbar für Bälle unterschiedlicher Größe
- Kann leicht mit den Rändern bewegt werden
- Einstecken der Bälle, um die höchste Wiederholbarkeit zu gewährleisten
- Empfohlen für Profis und Halbprofis



EUROGOAL 1500

BALLWURFMASCHINE FÜR FUSSBALL