

# EUROGOAL 600

## BALLWURFMASCHINE FÜR FUSSBALL

GLOBUS EUROGOAL 600 IST EINE PROFESSIONELLE BALLWURFMASCHINE FÜR DAS FUSSBALL-TRAINING MIT DER DIREKTE TORSCHÜSSE, FLANKEN, ECKBÄLLE USW. MIT EXTREMEM REALISMUS UND GENAUIGKEIT UND BEI EINER SCHUSSGESCHWINDIGKEIT VON HÖCHSTENS 110 KM/H VERSCHOSSEN WERDEN. DANK EINES SPEZIELLEN SYSTEM, KANN DER TRAINER DIE FLUGBAHN VERTIKAL (NACH OBEN ODER NACH UNTEN) VARIIEREN UM FLACHBÄLLE, ECKBÄLLE AUSSERHALB DER TORPFOSTEN UND WÜRFE AUF HALBER HÖHE ODER AN DIE ECKE DES TORS ZU REALISIEREN.

DIE GLOBUS EUROGOAL 600 BALLWURFMASCHINE EIGNET SICH SOWOHL FÜR DAS TORWARTTRAINING ALS AUCH FÜR DAS TRAINING VON FELDSPIELERN. SIE EIGNET SICH NÄMLICH, UM FUSSBALL-SITUATIONEN ZU SIMULIEREN UND SCHIESST DABEI RICHTIGE FLANKEN UND ECKBÄLLE.

### TECHNISCHE DATEN

#### Abmessungen (LxPxH)

95x70x60 cm

#### Gewicht

90 Kg

#### Antriebsräder

2 aus Gummi mit Verschleißfestigkeit

#### Max. Schusshöhe

25 m

#### Vertikale Neigung

+40°/-5°

#### Wurfentfernung

60 m

#### Wurfgeschwindigkeit

Von 10 bis 120 Km/h

#### Stromversorgung

Lange einsetzbar dank des Batteriedoppelpacks (5 Stunden oder 1500 Schüsse) mit Ladegerät ausgestattet

#### Batterie

2: 12V - 55Ah

#### Effekte

Flatterbälle - Magnus

#### Elektrische vertikale Höhenverstellung

#### Elektronisches Steuergerät

Manuelle Einstellung mit zwei unabhängigen Potentiometern

### DIE HIGHLIGHTS

- Spezielle Antriebsrollen für nur geringe Ballabnutzung GLOBUS Patent
- Kräftige Schüsse mit Effet, sowohl von der linken als auch der rechten Seite
- Unabhängige und mikrometrische Regulierung der Geschwindigkeit beider Antriebsräder (999 Niveaus)
- Einsetzbar für Bälle unterschiedlicher Größe
- Kann leicht mit den Rändern bewegt werden
- Einstecken der Bälle, um die höchste Wiederholbarkeit zu gewährleisten
- Auch für den Jugendbereich und Fußballschulen empfohlen



# EUROGOAL 600

BALLWURFMASCHINE FÜR FUSSBALL