

# EUROGOAL 1500

## LANZABALONES DE FÚTBOL

GLOBUS EUROGOAL 1500 ES UNA MÁQUINA DE LANZAMIENTO DE BALONES PROFESIONAL PARA EL ENTRENAMIENTO, QUE PERMITE EFECTUAR CON MUCHO REALISMO PASES CRUZADOS, TIROS Y LANZAMIENTOS TÍPICOS DEL FÚTBOL. SE CARACTERIZA POR UNA POTENCIA MUY ALTA QUE PERMITE PROYECTAR LA PELOTA HASTA 140 KM/H Y, SOBRE TODO, POR LA POSIBILIDAD DE CREAR TRAYECTORIAS INFINITAS CON TODOS LOS EFECTOS DESEADOS. GRACIAS AL SISTEMA TRIAXIAL PATENTADO DE GLOBUS, EL ENTRENADOR PUEDE AJUSTAR EL LANZAMIENTO EN EL PLANO VERTICAL (HACIA ARRIBA O HACIA ABAJO), EN EL PLANO HORIZONTAL (HACIA LA DERECHA O HACIA LA IZQUIERDA) Y, SOBRE TODO, INCLINAR EL DISPOSITIVO EN EL PLANO OBLICUO PARA MEJORAR LA CURVATURA DE LAS TRAYECTORIAS. GLOBUS EUROGOAL 1500 ES, SIN DUDA, EL COMPAÑERO IDEAL DEL ENTRENADOR PARA REALIZAR CIENTOS DE EJERCICIOS DURANTE EL ENTRENAMIENTO, A UN BUEN RITMO Y CON UNA EXCELENTE PRECISIÓN DE LANZAMIENTO.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

#### Dimensiones (LxAxA)

115x70x60 cm

#### Peso

100 Kg

#### Ruedas de lanzamiento

Nº 2 de goma super-grip resistente al desgaste

#### Altura máxima de lanzamiento del balón

35 m

#### Desplazamiento lateral de la cabeza

+30°/-30°

#### Inclinación vertical

+40°/-5°

#### Distancia de lanzamiento

100 m

#### Velocidad de lanzamiento

De 10 a 140 Km/h

#### Alimentación

Alimentación doble con alta autonomía (5 horas efectivas o 1500 lanzamientos) con cargador incluido en el paquete

#### Baterías

Nº 2 de 12V - 55Ah

#### Efectos de lanzamiento

Flotante - Magnus - Top Spin - Back Spin

#### Actuador eléctrico para elevación vertical

#### Inclinación oblicua del cabezal

#### Bloqueo rango de lanzamiento lateral

#### Unidad de control electrónica con 5 memorias de lanzamiento

#### Ajuste electrónico digital y simultáneo de las dos ruedas

### PUNTOS FUERTES

- Ajuste triaxial de la trayectoria - patente GLOBUS
- Non usar las pelotas sobre las ruedas de lanzamiento - patente GLOBUS
- Tiros con potencia y efecto, tanto para volver a entrar como para salir, desde la derecha y desde la izquierda
- Pantalla digital
- Equipado con 5 botones para memorizar 5 tipos de lanzamientos diferentes, en relación con la velocidad y los efectos de la pelota (spin)
- Sistema de control de velocidad del balón que indica cuándo ambas ruedas han alcanzado la velocidad establecida (LED verde)
- TOP SPIN: supercurvatura de la trayectoria gracias al movimiento oblicuo del sistema triaxial
- Posibilidad de utilizar pelotas de varios tamaños
- Fácil movimiento sobre ruedas
- Guía de introducción de balones para garantizar la máxima repetibilidad del lanzamiento
- Recomendada para equipos profesionales y semiprofesionales



# EUROGOAL 1500

## LANZABALONES DE FÚTBOL

Rev. Es.\_03\_2021