

EUROGOAL 1500

LANCE BALLONS DE FOOTBALL

GLOBUS EUROGOAL 1500 EST UNE MACHINE LANCE BALLONS PROFESSIONNELLE POUR L'ENTRAÎNEMENT, QUI PERMET DE RÉALISER AVEC UN RÉALISME EXTRÊME DES CENTRES, DES TIRS ET DES LANCES TYPIQUES DU JEU DE FOOTBALL. ELLE SE CARACTÉRISE PAR UNE TRÈS FORTE PUISSANCE PERMETTANT DE PROJETER LE BALLON JUSQU'À 140 KM / H ET SURTOUT POUR LA POSSIBILITÉ DE CRÉER DES TRAJECTOIRES INFINIES AVEC TOUS LES EFFETS SOUHAITÉS. GRÂCE AU SYSTÈME À TROIS AXES BREVETÉ GLOBUS, L'ENTRAÎNEUR PEUT RÉGLER LE LANCÉ SUR LE PLAN VERTICAL (VERS LE HAUT OU VERS LE BAS), SUR LE PLAN HORIZONTAL (VERS LA DROITE OU LA GAUCHE) ET SURTOUT INCLINER LA MACHINE OBLIQUEMENT POUR AUGMENTER LA COURBURE DES TRAJECTOIRES. GLOBUS EUROGOAL 1500 EST, SANS AUCUN DOUTE, LE PARTENAIRE IDÉAL DE L'ENTRAÎNEUR POUR RÉALISER DES CENTAINES D'EXERCICES D'ENTRAÎNEMENT, AVEC UN RYTHME ÉLEVÉ ET UNE PRÉCISION MAXIMALE DE TIR.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions (LxPxH)

cm 115x70x60

Poids

Kg 100

Roues de lancement

N° 2 en caoutchouc super grip résistant à l'usure

Hauteur maximale de tir du ballon

m 35

Déplacement latéral de la tête

+30°/-30°

Inclinaison verticale

+40°/-5°

Distance de lancement

m 100

Vitesse de lancement

De 10 à 140 Km/h

Alimentation

Double batterie à haute autonomie (5 heures réelles ou 1500 tirs) avec le chargeur de batterie fourni

Batteries

N° 2 12V - 55Ah

Effets de tir

Flottant - Magnus - Top Spin - Back Spin

Actionneur électrique pour élévation verticale

Inclinaison oblique de la tête

Verrouillage de la gamme de tir latéral

Unité de contrôle électronique avec 5 mémoires de tir

Réglage électronique numérique et simultané des deux roues

POINTS FORTS

· Réglage triaxial de la trajectoire - Brevet GLOBUS

· Les ballons ne s'usent pas sur les roues de lancement - Brevet GLOBUS

· Tirs puissants et effets, à l'intérieur et à l'extérieur, de droite et de gauche

· Écran digital

· 5 boutons pour mémoriser 5 types de coups différents, en fonction de la vitesse de la balle et des effets (spin)

· Système de contrôle de la vitesse de la balle qui indique quand les deux roues ont atteint la vitesse réglée (LED verte)

· TOP SPIN: super courbure de la trajectoire grâce au mouvement oblique du système triaxial

· Possibilité d'utiliser des ballons de différentes tailles

· Déplacement facile sur roues

· Guide d'insertion des ballons pour assurer une répétabilité maximale du lancement

· Recommandé pour les équipes professionnelles et semi-professionnelles



EUROGOAL 1500

LANCE BALLONS DE FOOTBALL